## 必ずお守りください 安全上のご注意

## ⚠ 警告

#### くリチウム電池について>

(1)この電池は、リチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しており、使い 方を間違えますと、発火、発熱、漏液、破裂の原因となります。

(2)ショート、充電、分解、変形、加熱、火に入れるなどしないでください。 (3)電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合に は、直ちに医師と相談してください。

(4)電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してく ださい。他の金属や電池とまじると、発火、破裂の原因となります。

### <梱包用ポリ袋について>

ポリ袋は絶対にかぶらないでください。

#### <掛け方について>

時計は確実に掛けてください。

落下により、けがおよび器物を破損する恐れがあります。

掛ける場所、壁の材質・構造をご確認の上、この時計の重さに 充分耐えられる掛け具を選んでください。ご使用の際は掛け具 に同梱の案内文も必ずお読みください。

記載以外の取付面の場合は、建築メーカー等へご相談ください。

※掛け具に時計を掛けた際、時計を上下左右そして手前に軽 く動かし、正しく掛かっていることを確認してください。

木の厚い壁・木の柱に掛けるとき 添付の木ねじをご使用ください。

「石膏ボードの壁に掛けるとき(※製品によって掛け具は付属しません。)

掛け具が付属している場合は添付の掛金具、釘をご使用ください。 付属していない場合は市販の掛け具をご使用ください。

#### つンクリート等、上記以外の壁・柱に掛けるとき

添付の掛け具は使用しないでください。市販の掛け具をご使用ください ※市販の掛け具によっては正しい掛け方ができない場合があります。 **〈掛け方について〉**をよくお読みのうえ、本製品に適した掛け具をご 使用ください。

#### く時計の設置場所について>

落下や転倒により、けがおよび器物を破損する恐れがありますので、振 動のある所や、不安定な場所には時計を設置しないでください。

#### <電池について>

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液もれ や破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。

(1)(十)(一)を正しく入れてください。

- (2)製品仕様の電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていてもすべ て指定の新電池と交換してください。また、時計を使わないときは電 池をすべてはずしてください。雷池の一部の交換や、雷池を入れたま まにしておくと、他の部分の止まりや古い電池からの液漏れ等で時計 や、周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- (3) 充電式ではないので充電すると液もれ、破損のおそれがあります。
- (4)電池に直接ハンダ付けしたり、水滴をつけないでください。
- (5)直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。また使用済 みの電池は、速やかに処分または幼児の手の届かないところに保管し てください
- (6) 時計が動かない等の場合、電池端子が汚れている場合があります。や わらかい布などでクリーニングしてください。
- (7)添付の電池は工場出荷時より付けられています。時計の電池寿命は製 品仕様の表示より短いことがあります。

## 必ずお読みになってからご使用ください♪

## 使用場所について

下記のような場所では使わないでください。 機械や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起 こすことがあります。また、本商品は業務用ではありません。

- ●温度が+50℃(50度)以上になる所や直射日光のあたる所。 例えば、屋外、暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- ●温度が-10℃(氷点下10度)以下になる所。
- プラスチック部品や電池の劣化が起きることがあります。 ●鹿・埃の多い所
- 空気中に舞い上がったごみが歯車や接点に挟まって時計が止まった 音が鳴らなくなることがあります。

0K/

- ●大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所 磁力の影響で進み、遅れを生じたり、時計が止まることがありま
- ●浴室のように湿度が90%以上になる所。また、水がかかる所や加湿 器の蒸気が直接あたるような所。
- ●振動のある所。不安定な所。
- ●工場、台所など多くの油を使用する所。
- 霧状になった油分が機械の歯車等に付着し、時計が止まることがあ ります。
- りま9。 ●ビニール系素材の壁や敷物等の上。 壁や敷物および時計が汚れたり、傷んだりすることがあります。 ●木枠の時計の場合には、空気が非常に乾燥した状態や湿気の多い状態が続くと、枠が傷むことがあります。 もないます。 なりますと、接合部のフクレやハガレが起きる場合があります。

本製品をご使用の際はできるだけ、電波を受けやすい窓際などにお いてください。次のような環境条件では正確に受信できないことが

- ●ビルの中、ビルの谷間、地下。
- ●高圧線、テレビ塔、電車の架線の近く。
- ●冷蔵庫、エアコン、空気清浄機、パソコン、ファクシミリ等の家電 製品や○△機器の近く
- ●工事現場、空港や軍事基地の近く、交通量の多い所など、電波障害 の起きる所。
- ●乗り物の中(自動車、電車、飛行機など)
- ●その他電波ノイズを発生させるものの近く。
- ●スチール机等の金属製の家具の上や近く。

## お手入れについて

長くご愛用いただくために、2・3年に一度の点検・調整(有料) をおすすめいたします。販売店にご相談ください。

●ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使わ ないでください。殺虫剤、ヘアスプレーなどもかからないようにして ください。変色、傷の恐れがあります。

### プラスチック枠の時計の場合

- ●枠をふくときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
- ●よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布 につけてふき、ふいた後で乾ぶきしてください。

#### 木枠・金属枠の時計の場合

- ●よごれやほこりをとるときは、やわらかい布で乾ぶきしてください。
- ※お客様が分解しますと、修理不可能な場合やけがの恐れがあり、大 変危険です。また保証の対象外となりますのでご注意ください。

## 製品仕様



#### (改良のため予告なく変更する 場合があります。)

度:平均月差±20秒

(電波受信による時刻修正を行なわない場合) (気温5℃から35℃で使用した場合)

●使用温度範囲:-10℃~+50℃

●ソーラーセル: 薄膜太陽電池

●補 助 電 池:円筒形リチウム電池(CR123A)1個

●補 助 電 池 寿 命: ①一般的な家庭の明るい場所(約200ルクス程度) で1日8時間以上の光を受けた場合、補助電池

の寿命は約3年です。

②発電しない状態での補助電池の寿命は約2年で す。

●電 波 受 信 機 能:自動受信

・毎日午前2時に自動で電波受信を行います。 以後3時間ごとに時刻の補正を繰り返します。

・受信から次の受信まではクオーツの精度で動い ています。

**壬動受信** 

※2つの電波(40kHz, 60kHz)のうち、 最適な一方を選択し、受信します。

- ●時刻合せ機能:電波受信による自動セットまたは手動セット
- ●受信結果確認機能:ボタン操作により受信結果をLEDライトで表示
- ●光センサーによる

自動秒針停止機能: 暗くなると秒針が「12時の位置」で停止します。

※指針(針の表示)誤差について

製造上、指針誤差が若干生じる場合があります。

# 保証・アフターサービス ▶

●この時計はメーカー保証です。

保証の内容については別添の保証書をご覧ください。 尚、保証書は日本国内のみ有効です。

- また、アフターサービスも海外ではできません。 ●保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、お買上店がお預かりしメー
- カーが無料で修理いたします。必ず販売店名捺印の保証書を添えてご依 頼ください。 ●保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品および保証期間経過後
- の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- ●この時計の修理用部品は、7年間保有しています。 この期間は原則として修理が可能です。

修理用部品とは製品の機能を維持するために不可欠な時計本体の部品で す。修理の可能な期間は、ご使用条件により異なります。また修理可能 な場合でも元通りの精度にならない場合があります。お買上店とよくご 相談ください。

- ●修理のとき、部品・その他の付属品は、一部代替部品を使用させていた だくこともありますので、ご了承ください。
- ●保証期間外、もしくは無料修理の対象とならない修理の際は、本体の修 理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃、諸掛り費用をお客 様にご負担いただきます。代金が標準小売価格を上回る場合があります。
- ●保証期間中・経過後とも、修理品はお客様がお買上店にお持込みいただ きます。修理を依頼されるときはお買上店にご持参ください。
- ●ご不明の点はお客様相談室にお問い合わせください。

# 掛時計

## 取扱説明書

## 「電波ソーラークロック

このたびはセイコークロック商品をお買い上げいただき、 ありがとうございました。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご 愛用くださいますようお願い申し上げます。なお、この取 扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧ください。

この取扱説明書の内容は、予告なしに変わることがあります。 印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が、実際の表示と異なる場合

があります。 この時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら 責任を負いません。

この取扱説明書を製造者の許可なくして変更・複製することを禁じます。

本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明なことが ございましたら、製品本体の裏面または底面に表示してあります製品 番号(品番)をご確認のうえ、セイコークロック(株)お客様相談室にお問 い合わせください。

(例: AMOOO、PWOOO、KGOOOなど)

お客様相談室

0120-315-474

http://www.seiko-clock.co.ip

発売元

## セイコークロック株式会社

説明書番号 ASF-O10P

## 故障かなと思ったときには

製品が正常に作動しないときは、修理を依頼する前に、この表を参考にお調べください。 なお、新しい電池と交換される際は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

症状	考えられる原因	処 置
針が動かない	<ul> <li>電池が入っていない。</li> <li>電池が正しい向きで入っていない。</li> <li>電池端子や接片が汚れている。</li> <li>静電気などによりマイコンが誤作動している。</li> <li>手動受信中または時刻修正中である。</li> </ul>	・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れてください。 ・電池端子や接片の表面を拭いてください。また、 電池を入れて2~3回まわしてください。 ・リセットボタンを押してください。 ・受信終了後、通常の運針に戻ります。
針が不規則に動く	・手動受信中または時刻修正中である。	・受信終了後、通常の運針に戻ります。
秒針が「12時の位置」 で停止している	<ul><li>・暗くなりセンサーが作動している。</li><li>・自動受信中である。</li></ul>	・室内を明るくすると秒針が動き始めます。 ・受信が終了すると秒針が動き始めます。
スイッチ操作が効かない	・受信に成功し、時刻修正中である。 ・リセット後、受信動作中である。	・時刻修正動作が終了してから、再度スイッチ操作をしてくだ さい。
時刻が合っていない	<ul><li>・受信が成功していない。</li><li>・電池が古くなっている。</li><li>・きちんとリセットされていない。</li></ul>	<ul> <li>・「■電波を受信できなかった場合」をお読みになり、再度 受信させてください。</li> <li>・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れてください。</li> <li>・確実にリセットボタンを押してください。</li> </ul>

## 製品の特長

### <ハイブリッドソーラー>

本製品は、光発電とリチウム電池(補助電池)を併用しています。 明るい場所ではソーラーセルの光発電で、暗い場所では補助電池で動きます。 (※充電はしません。)

#### く光発電とは>

光をあてることでソーラーセルが光を電気に変換し、その電気で時計が動きます。 (※寝室や窓のない部屋などでは充分な明るさが得られない場合があります。)


## ご使用方法

### ■付属品 ご使用の前にご確認ください。

- ●円筒形リチウム電池(CR123A) 1個 ●取扱説明書(本書) 1枚 ●保証書 1枚
- ●木ねじ1本(木の厚い壁・木の柱専用)

※石膏ボード用掛け具(掛金具1個、釘5本(うち1本は予備))…製品によっては付属しません。

## 時計のデザインにより電池、ボタンの位置等は異なる場合があります。



## ■ ご使用方法

### 1. 補助電池を入れてください (円筒形リチウム電池 CR123A 1個)

裏面のふたを開けて電池を入れてください。 ※電池は ⊕ ⊝ 表示に合わせて、間違えないように 入れてください。



### 2. リセットボタンを押してください

リセットボタンを先端の細いもので押してください。 受信を開始し、自動的に現在時刻に合わせます。

●秒針が「12時の位置」で停止後、時分針が動き出し、下記時刻のいずれかで一時 停止し、電波受信を開始します。

(1:50, 3:10, 5:50, 6:10, 8:30, 9:10, 11:10, 12:10)

●受信中(最長約20分間)はLEDライトが受信状態に応じて点灯します。

(右記「■受信状態について」をご覧ください。)

#### 〈受信に成功した場合〉

LEDライトが"緑"で点滅し、自動的に時分針を現在時刻に合わせます。その後 「〇秒」に合わせて秒針が動き出します。秒針の位置確認が終わるまでLEDライ トの点滅が数分間続きます。

#### 〈受信できなかった場合〉

LEDライト消灯後、ただちに針が動き出します。

このとき時刻修正は行いません。

右記「■電波を受信できなかった場合」にしたがって場所を変えて再度受信させる か、手動操作で時分針を現在時刻に合わせてください。

注)電池交換時は、必ずリセットボタンを押してください。

### 3. 時計を設置してください

本機を使用したい場所に掛けてください。 窓際などできるだけ電波を受信しやすく、室内が明るい場所に掛けてください。

### その他の機能

## ■ 受信状態について

リセット後の受信中、または手動受信中は、以下のようにLEDライトの色によって 受信状態を表示します。 ただし自動受信中はLEDライトは点灯しません。

LEDライトの状態	受信 状態
"緑"が点灯	電波状態が良く受信可能
"緑"が点灯し、たまに"赤"が点灯	電波状態が比較的良く受信成功の可能性がある
"赤"と"緑"が同じくらいの割合で点灯	電波状態が悪く受信成功の可能性が低い
"赤"が点灯し、たまに"緑"が点灯	電波状態が悪く受信成功の可能性が非常に低い
"赤"が点灯	電波状態が悪く受信不可能 (受信開始後最初の約2秒間は必ず"赤"が点灯します)

## ■ 受信結果について

通常ご使用中に受信ボタン(Aボタン)を1回押す(2秒以下)と以下のように LEDライトの色によって電波受信結果を表示します。

"緑"が点滅:24時間以内に受信に成功しています。

"赤"が点滅:24時間以内に一度も受信できていません。

## ■ 自動受信について

毎日8回、自動で電波受信を行ないます。 受信に成功すると現在表示している時刻を修正します。

●受信中(最長約20分間)は針が不規則な動きをすることがあります。

秒針:12時の位置で停止 分針:約30秒毎に運針

## ■ 電波を受信できなかった場合

### 1. 電波を手動で受信させ、時刻を合わせる

AボタンをLEDライトの"赤"が点灯するまで(約2秒)押し続けると、針が 停止し受信を開始します。受信に要する時間は、最長約20分間です。

- ●受信中は、LEDライトが受信状態に応じて点灯します。 (上記「■受信状態について」をご覧ください。)
- ●受信できなかった場合、針は元の時刻に戻ります。場所を変えてもう一度受信さ せてください。
- ●詳しくは (電波クロックについて) をご覧ください。

また、夜間は昼間にくらべて受信状態が良くなりますので、昼間に受信できな かった場合でも翌日までに自動で受信できる場合があります。

### 2. 手動で時刻を合わせる

電波を受信できない場合は、手動で時刻を合わせることができます。

- (1) Bボタンを針が停止するまで(約2秒)押し続けてください。
- (2) Aボタンを1回押すと、分針を1分送り、押し続けるとボタンを放すまで、送り 続けます。
- (3) Bボタンを押すと同時に、針が動き出します。

## ■ 自動受信を止めるには

この時計には自動受信を止める機能があります。

(誤受信の防止や、設定時刻をずらしてお使いになりたい場合などにご使用ください。)

- (1) 電池を入れてリセットボタンを押した後にAボタンをLEDライトが点滅をはじ めるまで(約7秒)押し続けてください。
- (2) 秒針が「12時の位置」で停止後、時分針が動き出し、下記時刻のいずれかで一時 停止します。

(1:50, 3:10, 5:50, 6:10, 8:30, 9:10, 11:10, 12:10)

- (3) 秒針が動き出したら、上記「■電波を受信できなかった場合 2.手動で時刻を合わ せる」にしたがって時刻を合わせてください。
- ●この機能を設定した後もAボタンをLEDライトの"赤"が点灯するまで(約2秒) 押し続けると手動受信を行います。その後自動受信はしません。
- ●この機能を解除するには、リセットボタンを押してください。
- 注) 通常ご使用の状態で自動受信を止めるには、AボタンをLEDライトの"赤"がいった ん点灯し、その後消灯するまで(約7秒)押し続けてください。

## 電波クロックについて

#### ■電波時計/電波修正機能とは

正確な時刻およびカレンダー情報をのせた標準電波を受信することにより、現在時刻を表示する時計です ■標準電波とは

情報通信研究機構(NICT)が運用している時刻情報をのせた電波で、国内2ヵ所の標準電波送信所か らそれぞれ異なる周波数で送信されています。標準電波の時刻情報はおよそ10万年に1秒の誤差という 超高精度を保つ『原子時計』によるものです。

#### ■雷波受信について

標準電波が受信可能な地域は条件によって異なりますが、送信所 (東・西2ヶ所) からおおむね1000km~1200kmです。1000km この製品は40kHz(東・福島送信所)、60kHz(西・九州送 



#### ■ご注意

- ●電波障害等により、誤った受信をした際に、誤った時刻を表示する場合があります。また使用場所・電波 状況によっては受信できないことがあります。このような時は、場所を変えてお使いください。
- ●電波を受信できない場合は、内蔵クオーツの精度で計時します。
- ●標準電波は、毎時15分と45分からの各1分間はコールサインの送信を行うため一部時刻情報の送信を中 断します。また設備のメンテナンスや落雷などの影響により停波することがあります。停波に関する情報 は、弊社ホームページをご覧になるか、お客様相談室にお問い合わせください。 (ホームページアドレス http://www.seiko-clock.co.jp)

#### ■使用場所について

本製品は、テレビやラジオと同様に電波を受信するものです。ご使用の際はできるだけ、電波を受けやす い窓際などにおいてください。次のような環境条件では正確に受信できないことがあります。

- ●ビルの中、ビルの谷間、地下。
- ●高圧線、テレビ塔、電車の架線の近く。
- ●テレビ、冷蔵庫、エアコン、空気清浄機、パソコン、ファクシミリ等の家電製品やOA機器の近く。
- ●工事現場、空港や軍事基地の近く、交通量の多い所など、電波障害の起きる所。
- ●乗り物の中(自動車、電車、飛行機など)
- ●その他電波ノイズを発生させるものの近く。
- ●スチール机等の金属製の家具の上や近く。



光センサーにより明るさを検出し、暗くなると秒針が「12時の位置」で停止し ます。明るくなると「〇秒」に合わせて秒針が動き出します。

●秒針が停止している間でも、時分針は正しい時刻を表示しています。

■ 光センサーによる自動秒針停止機能について

## ■ 使用上のご注意

- ●この製品は、日本標準電波仕様ですので、海外で電波修正機能は使用できません。
- ●この製品にはマイコンが内蔵されています。静電気等により誤作動することがあり ますが、故障ではありません。
- ●電池交換時は、必ずリセットボタンを押してください。
- ●リセットボタンを押した場合は、設定された時刻等は全てリセットされます。

ASF-010F